Bedienungsanleitung

PROWAKE

www.prowake.de

Automatik - Schlauchtrommel 10m - 20m – 30m

Prowake Automatische Schlauchtrommel 10 Meter

www.gartendeko-direkt.de

Bedienungungsanleitung Prowake Automatik - Schlauchtrommel

Lesen Sie diese Bedlenungsanleitung vor der Benutzung bitte sorgfältig durch.
Falsche Anwendung oder Missachtung dieser Anleitung kann zu ernsthaften Verletzungen und erheblichen Schäden führen.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Einführung

Die Prowake Schlauchtrommel,ist hergestellt aus hochwertigen Materialien und Bauteilen, Sie kann sich automatisch Aufrollen. Die bewegliche Arretierung ermöglicht das Regeln der Auszliehlänge und das automatische Aufrollen des Schlauches in die Trommel. Die integrierte Gummiplatte sorgt für einen ruhigen Lauf sowie eine lange Lebensdauer. Die automatische Schlauchtrommel von Prowake ermöglicht die Platz sparende, sichere und zuverlässige aufbewahrung Ihres Wasserschlauchs.
Die Prowake Automatik Schlauchtrommel lässt sich mit dem mitgelieferten Zubehör einfach an der Wand montieren. Die Schlauchlänge lässt sich auf die gewünschte Länge einstellen. Die automatische Trommel ist nahezu um 180° schwenkbar.



Abb 1

1. Right decorated casing
2. outer flank cap
3. inner flank cap
4. pull spring
5. jaw turn shaft
6. vine claw
7. wire-core connector
8. locknut
9. wire-core
10. seal gasket
11. hose connector
12. handle seat
13. handle
15. outer shield
16. pull ring
17. aluminum hose
18. Support seat
19. water hose
20. coil spring
21. seal hose
22. gear plate
23. driving bell
24. gear plate belt
25. regulate cap
26. latch hose collar
27. spring
28. left deck cap
29. seal cap
30. locating ball
31. guide track
32. rotate wheel seat
33. drainer up-cap
34. rotate wheel
35. drainer down-cap
36. *screw* compress cover
37. transfer block
38. Pinion
39. compress cover
40. duplex *screw*
41. whorl cap
42. water hose
43. whorl wheel
44. hosewheel cap

Produkt Informationen

Model:	700ZW08-10	700ZW08-20	700ZW05-30
Bezeichnung:	Automatik Wasserschlauchtrommel		
Schlauchlänge	10 m	20 m	30 m
Nettogewicht:	10 kg	13 kg	15 kg

Installation

Auswahl des Montageplatzes

1. Der Montageplatz ist so zu wählen, dass die Trommel um 180° schwenkbar ist. Lassen Sie dazu bei geschwenkter Trommel an beiden Seiten ca. 50 cm Abstand zu nächsten Wand. Befestigen Sie die Trommel mit einem Abstand von ca.1,5 m von Ecken entfernt.
2. Nach der Auswahl der geeigneten Stelle markieren Sie die Position der Befestigungsbohrungen an der Wand (die 4 Löcher an den Ecken der Halterung). Bohren Sie 5-10 cm tiefe Löcher mittels einer Bohrmaschine. Vor dem Bohren prüfen Sie bitte dass sich keine Leitungen oder Kabel sich im Bereich der Bohrungen befinden. Es besteht Lebensgefahr. Nutzen Sie bei Montage an gemauerten Wänden die mitgelieferten Dübel und Schrauben, bei der Montage an Holzwänden erfolgt die Montage mittels Holzschrauben.
3. Nach der Montage der Halterung befestigen Sie die Trommel mit Hilfe des Bolzens an der wandhalterung.
4. Prüfen Sie jetzt die Trommel auf sicheren Halt und schwenken Sie die Trommel auf beide Seiten. Schließen Sie den Wasserzulauf an der Trommel an. Öffnen Sie den Wasserhahn langsam und prüfen Sie die Verbindung zum Wasseranschluss auf Dichtheit und festen Sitz.







Technische Daten:

1. Anschluss Schlauch: 11,5 x 15,8 mm (Innen-/ Außendurchmesser), ca. 2m Länge
2. Schlauch: 11,5 x 15,8 mm (Innen-/ Außendurchmesser), 10 m / 20 m / 30 m Länge
3. Arbeitsdruck: 6bar
4. Druck Spitzenbelastbarkeit: 18bar

Bedienung

1. Ausziehen bis auf gewünschte Länge, langsam ziehen bis die Trommel hörbar einrastet.
2. Benötigen Sie mehr Länge, erneut ziehen und hörbar einrasten lassen.
3. Zum Aufrollen erneut ca.10-20 cm anziehen bis sie kein Klickgeräusch hören, automatisches Aufrollen erfolgt.
4. Beim automatischen Aufrollen keine zusätzliche Kraft in Aufrollrichtung anwenden, um ein lockeres Wickeln sowie das Verdrehen des Schlauches zu vermeiden. Ziehen Sie, falls notwendig, den kompl. Schlauch heraus und wickeln Ihn automatisch neu auf um ihn sauber und ordentlich aufzuwickeln.
5. Beim Aufrollen den Schlauch leicht mit der Hand steuern um Beschädigungen durch zu schnelles Aufrollen zu vermeiden.
6. Steht der Schlauch unter Druck lässt er sich unter Umständen nicht aufrollen. Schliesen Sie In diesem Fall den Wasserhahn und lassen Sie Druck über die Düse ab.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bewahren u. benutzen Sie die Tommel bei kalten Temperaturen nicht Im freien.
2. Halten sie Kinder von der Schlauchtrommel fern.
3. Das entfernen von irgendwelchen Bauteilen ist verboten.

   Achtung: gespannte Federn im Gehäuse.

4. Benutzen Sie keine schädllchen Chemlkallen, festen Substanzen, (chemische) Relnlgungsmlttel, Schmiermlttel an der Trommel, auch nicht bei der Reinigung.
5. Halten Sie den Schlauch von scharfen Kanten und Gegenständen fern um Ihn vor Schäden zu bewahren. Der Schlauch sollte nicht dauerhaft in der prallen Sonne oder bei grosser Hitze angewendet werden.
6. Vermelden Sie Überdruck um den Schlauch bzw. die Schlauchtrommel nicht zu beschädigen.

Wartung

Zur Reinigung die Trommel NICHT komplett in Wasser tauchen. Benötigt der Schlauch eine Reinigung vor dem aufrollen, können Sie diesen mit einem weichen Lappen mit einem geeignetem Reiniger für PVC Schläuche abreiben. Den Schlauch nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aussetzen um ein vorzeitiges altern der Kunststoffteile zu vermelden. Reinigen sie die Schlauchtrommel mit verdünntem Neutralrelnlger und einem welchen Lappen.



Bild 7







Bild 10



Schlauch wird nicht ganz eingezogen

Wenn nach längerem nichtbenützen der Trommel der Schlauch nicht mehr ganz eingezogen wird liegt dies in der Regel an der Spannung der Rückholfeder.
Die Spannung kann nachjustiert werden.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die rechte Abdeckung (Bild 6)
Entfernen Sie die linke Abdeckung (Bild 9)
Entfernen Sie die 2 Fixierungsplatten der Trommelachse (4 Schrauben) wie in Bild 8.
Markieren Sie die Lage der Federkasette (Tightening cover) wie in Bild 10.
Entfernen Sie die 4 Schrauben der Federkasette.
Drehen Sie die Federkasette mit einem geeigneten Werkzeug entgegen dem Uhrzeigersinn bis der Schlauch komplett in die Trommel eingewickelt ist.
Spannen Sie nun die Feder durch drehen der Federkassette gegen den Uhrzeigersinn um 0,5 – 1 Umdrehung. Achten Sie darauf, dass die Markierung entweder genau übereinstimmt oder sich 180° Grad (gegenüber) befindet.
Sichern Sie die Federkassette mit den 4 Schrauben.
Montieren Sie die 2 Fixierungsplatten mit den 4 Schrauben.
Prüfen Sie nun die Funktion der Schlauchtrommel.
Montieren Sie die rechte und linke Abdeckung.